




WEEE

RECYCLING

BATTERY



This **WEEE** and **BATTERY** symbol, affixed to this product indicate it should not be processed with general waste. Join our commitment to a sustainable future by dismantling your **Absolut Parader** and recycling once at 'end of life' - then send to the electrical and electronic waste centre.



SEPERATING FOR RECYCLING INSTRUCTIONS

Metal Recycling Bin: Aluminium base, steel fabricated base, steel bottle shape plates, steel side handles, steel bottle holder, nuts, screws and washers.

Electronics Recycling Bin (WEEE Bin): LEDs, inc LEDs inside neon bottle shapes PCB, Euro plug charger, digital screen, switch, charging port, all wires.

Battery Recycling Bins: Li-on rechargeable battery.

Cardboard/Paper Recycling Bin: All packaging.


Plastic recycling Bin (PMMA) specific: where possible avoid general waste.

Use a Pozi-Pan head screwdriver and wire cutters to disassemble this unit.

Separate the parts as shown and send to recycling centre.

USER MANUAL

ABSOLUT INFINITY PARADER




ACCESSORIES PROVIDED


5V, 2A Euro Charger

Absolut Coasters x 2

User Manual 4 pages



Supply 2pcs coasters



Materials - Maintenance - Warnings – Troubleshooting

ELECTRONICS/COMPLIANCE/RECALL

PCB with 485pcs x LEDs type 2835. 5v, 2A 10W 'Euro plug-in charger. Lithium-ion Polymer Battery 3.7V, 10,000mAH. For further info: compliance, recycling or recalls contact hello@illumX.com – attn: Compliance Manager

MAINTENANCE

Wipe with a warm damp cloth, no chemicals. Regularly check connectors or switches for damage. If not permanently in use, keep packaging and store the **Absolut Parader** in a clean and dry environment.

WARNINGS

Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, shred and/or replace any of the accessories and/or parts or warranty is invalid. Do not use excessive force when inserting/removing connectors. Always handle with care. Any misuse can cause accidents and/or injuries. Do not leave on charge permanently, disconnect between charges. We do not recommend adding 'Live Sparklers or Pyrotechnics' this is done at own risk - we accept not responsibility or liability for using any form of pyrotechnics with this product. This is not a toy – **keep away from children.**

CARRYING TO THE TABLE

The Absolut Parader weighs just under 4kg without bottles installed. Ensure you are strong enough to carry this product. The handles on the sides and handle underneath (with the rubber softener) are designed for ease of carry. The unit can be held out in-front or raised and carried on a shoulder. We accept no responsibility for injuries or resulting problems caused by carrying this product.

TROUBLESHOOTING

Parader is not lit

- ensure charger is pushed in completely and red charging indicator is on.
- check for visible damage to power adapter or connections.

Flickering

- remove charger, drain power until light is off, then recharge again.

Overheating

- if the Absolut Parader is too hot, or smells bad, unplug and allow to cool.
- check the Glorifier is not blocked or has restricted airflow.

Broken - if out of warranty, seek advice from an electrician, or refer to **recycling**.

SET UP GUIDE


Carefully remove your **Absolut Parader** and **accessories** from the packaging. Try to reuse the packaging or keep for future storage. If disposing, see **Recycling Section**.

CHARGING

- Find an available AC Wall Socket.
- Using the supplied 5V Euro plug-charger, gently push the male USB-C connector into the female USB-C socket located on the Absolut Parader.
- Plug the 5V Euro plug-charger into the available AC wall socket.
- Red LED located on the 5V Euro plug/charger indicates 'charging in progress' and Green LED located on the 5V Euro plug/charger indicates 'fully charged'.
- Charging time: around 2.5 hours. Charge life-cycle: around 7 hours. Note...Lithium-ion batteries deteriorate over time, expect a shorter life as your Parader ages.

INSTALLING THE BOTTLE

Install your Absolut Bottle in the required holes. Back hole can accept the 1.75L Absolut Magnum. Cover all unused holes with the Absolut Coasters (see ACCESSORIES PROVIDED page 1).




LIGHTING OPTIONS

Locate the features button on the side of The Absolut Parader. This switches the lighting from permanently ON to MOTION to OFF.

USB-C CHARGING SOCKET

Accepts the 5V Euro charger. After charging use the attached 'Rubber Plug/Seal' to prevent liquid damage.






RECYCLAGE

BATTERY



Ce symbole **DEEE** et ce symbole de **batterie** apposés sur ce produit indiquent qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Engagez-vous avec nous pour un avenir durable en démontant votre **Absolut Parader** et en le recyclant en fin de vie, puis en le déposant dans un centre de collecte des déchets électriques et électroniques.



Utilisez un tournevis à tête Pozi-Pan et une pince coupante pour démonter cet appareil.

Séparez les pièces comme indiqué et envoyez-les dans un centre de recyclage.

INSTRUCTIONS DE TRI POUR RECYCLAGE

BAC DE RECYCLAGE DU MÉTAL: Base en aluminium, base en acier fabriqué, plaques de forme de bouteille en acier, poignées latérales en acier, support de bouteille en acier, écrous, vis et rondelles.

BAC DE RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES (DEEE):



LED, y compris les LED à l'intérieur des formes de bouteilles néon, carte électronique (PCB), chargeur européen, écran numérique, interrupteur, port de charge, tous les câbles.

BAC DE RECYCLAGE DES PILES ET BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE LITHIUM-ION (Li-ion)

BAC DE RECYCLAGE DU CARTON ET DU PAPIER: TOUS LES EMBALLAGES


BAC DE RECYCLAGE DU PLASTIQUE (PMMA): Dans la mesure du possible, évitez les déchets ménagers.

MANUEL D'UTILISATION ABSOLUT INFINITY PARADER




ACCESSOIRES INCLUS

Chargeur européen 5V, 2A Sous-verres Absolut x 2 Manuel d'utilisation



Supply 2pcs coasters



MATÉRIAUX – ENTRETIEN – AVERTISSEMENTS – DÉPANNAGE

ÉLECTRONIQUE / CONFORMITÉ / RAPPEL

PCB avec 485 LED de type 2835. Chargeur européen 5V, 2A, 10W. Batterie lithium-polymère 3,7V, 10 000 mAh.

Pour plus d'informations : conformité, recyclage ou rappels, contactez hello@illumX.com – à l'attention du responsable conformité.

ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon humide et tiède, sans produits chimiques. Vérifiez régulièrement les connecteurs et les interrupteurs afin de détecter tout dommage. Si l'appareil n'est pas utilisé de manière permanente, conservez l'emballage et stockez l'**Absolut Parader** dans un endroit propre et sec.

AVERTISSEMENTS

Ne modifiez pas, ne démontez pas, n'ouvrez pas, ne faites pas tomber, n'écrasez pas, ne percez pas, ne déchiquez pas et/ou ne remplacez pas les accessoires et/ou pièces, sous peine d'annulation de la garantie. N'utilisez pas de force excessive lors de l'insertion ou du retrait des connecteurs. Manipulez toujours avec précaution. Toute mauvaise utilisation peut provoquer des accidents et/ou des blessures.

Ne laissez pas l'appareil en charge de façon permanente ; débranchez-le entre les charges. Nous ne recommandons pas l'ajout de « cierges magiques ou de dispositifs pyrotechniques » ; cela est effectué aux propres risques de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de tout type de pyrotechnie avec ce produit.

Ce produit n'est pas un jouet – **tenir hors de portée des enfants.**

TRANSPORT VERS LA TABLE

L'Absolut Parader pèse un peu moins de 4 kg sans bouteilles installées. Assurez-vous d'être en mesure de porter ce produit en toute sécurité. Les poignées latérales ainsi que la poignée située en dessous (avec le revêtement en caoutchouc) sont conçues pour faciliter le transport.

L'appareil peut être tenu devant soi ou porté sur l'épaule.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessures ou de problèmes résultant du transport de ce produit.

DÉPANNAGE

Le Parader ne s'allume pas

- Assurez-vous que le chargeur est entièrement inséré et que le voyant de charge rouge est allumé.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles sur l'adaptateur secteur ou les connexions.

CLIGNOTEMENT

Retirez le chargeur, laissez la batterie se décharger jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, puis rechargez l'appareil à nouveau.

SURCHAUFFE

- Si l'Absolut Parader devient trop chaud ou dégage une odeur inhabituelle, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Vérifiez que le glorificateur n'est pas obstrué et que la circulation de l'air n'est pas restreinte.

PANNE - Si le produit est hors garantie, demandez conseil à un électricien ou référez-vous aux instructions de **recyclage**.

GUIDE D'INSTALLATION


Retirez soigneusement votre **Absolut Parader** ainsi que ses **accessoires** de l'emballage. Il est recommandé de réutiliser l'emballage ou de le conserver pour un usage ultérieur. En cas de mise au rebut, veuillez vous référer à la **section Recyclage**.

CHARGE

- Trouvez une prise murale CA disponible.
- À l'aide du chargeur européen 5V fourni, insérez délicatement le connecteur USB-C mâle dans le port USB-C femelle situé sur l'Absolut Parader.
- Branchez le chargeur européen 5V sur la prise murale CA.
- La LED rouge située sur le chargeur indique que la charge est en cours, et la LED verte indique que la charge est terminée.
- Temps de charge : environ 2,5 heures. Autonomie : environ 7 heures.
Remarque : les batteries lithium-ion se détériorent avec le temps ; une diminution de l'autonomie est donc normale avec l'âge de votre Parader.

INSTALLATION DE LA BOUTEILLE

Installez votre bouteille Absolut dans les emplacements prévus. L'orifice arrière peut accueillir la bouteille Absolut Magnum de 1,75 L. Couvrez les emplacements non utilisés avec les sous-verres Absolut (voir « ACCESSOIRES FOURNIS », page 1).



OPTIONS D'ÉCLAIRAGE

Repérez le bouton des fonctions situé sur le côté de l'Absolut Parader. Ce bouton permet de passer de l'éclairage toujours allumé (ON) au mode mouvement (MOTION), puis à l'extinction (OFF).

PORT DE CHARGE USB-C

Accepte le chargeur européen 5V. Après la charge, utilisez le « bouchon/joint en caoutchouc » fourni afin d'éviter tout dommage causé par les liquides.

